

ТАЙМЕР-РОЗЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ TGE05

Важно

Не подключайте приборы к таймеру, если ток нагрузки может превысить 16 ампер. Всегда проверяйте, полностью ли вошла вилка подключаемого устройства в розетку таймера. Если нужно почистить таймер, отключите его от сети электропитания переменного тока и протрите сухой ветошью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ТАЙМЕР ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ ИЛИ ИНЫХ ЖИДКОСТЕЙ.

Запрещается оставлять без надзора подключенные к таймеру нагреватели, утюги или другие подобные устройства.

Изготовитель не рекомендует подключать нагревательные устройства к таймеру.

Краткое введение

1. Таймер имеет всего 8 программ включения / выключения.
2. Установки ручного включения/ выключения (MANUAL ON/ MANUAL OFF) производятся просто.
3. Переключаемый 12/ 24 – часовой режим.
4. Функция летнего времени для регионов, где есть переход на летнее время.
5. Функция случайного выбора для установок с включением в случайно выбранный момент времени в интервале 0 – 32 минуты.
6. Таймер может работать со следующими 16 комбинациями дня или блока дней:

Mo	(Пнд)
Tu	(Вт)
We	(Ср)
Th	(Чт)
Fr	(Пт)
Sa	(Сб)
Su	(Вс)
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su	(Пнд, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс)
Mo, Tu, We, Th, Fr,	(Пнд, Вт, Ср, Чт, Пт)
Sa, Su	(Сб, Вс)
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa	(Пнд, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб)
Mo, We, Fr,	(Пнд, Ср, Пт)
Tu, Th, Sa	(Чт, Пт, Сб)
Mo, Tu, We,	((Пнд, Вт, Ср)
Th, Fr, Sa	(Чт, Пт, Сб)
Mo, We, Fr, Sa	(Пнд, Ср, Пт, Сб)

Подготовительные операции

1. Подсоедините таймер в розетку сетевого электропитания 220 – 240 В и включите питание.
2. **ВНИМАНИЕ!** Встроенный аккумулятор после 100 часов хранения без подключения к электросети будет разряжен. Поэтому перед вводом данных устройство необходимо подключить к электросети для зарядки встроенного аккумулятора на 12 часов. Затем нажатием на красную кнопку "MASTER CLEAR" устанавливают прибор в исходное положение. Для нажатия используют, к примеру, наконечник шариковой ручки. Кнопку "MASTER CLEAR" необходимо нажать также тогда, когда таймер не реагирует на нажатие других кнопок при вводе данных.
3. Теперь в таймер можно ввести нужные установки и использовать.

Установка текущего времени

1. Удерживая кнопку CLOCK (часы) нажимайте кнопку WEEK (неделя), пока на дисплее не установится нужный день недели. Аналогично, нажатиями кнопки HOUR устанавливается час, а нажатиями кнопки MINUTE – минута текущего времени. При длительном удержании кнопки WEEK или HOUR или MINUTE производится быстрый автоматический перебор значений соответствующего параметра.
2. По установке нужного значения отпустите обе кнопки.
3. При необходимости внести изменения выполните вышеописанные действия.

Установка программ

1. Нажмите и отпустите кнопку TIMER. Теперь можно произвести первую установку включения.
2. Нажмите кнопку WEEK (неделя) для установки дня или группы дней недели. Аналогично установить час и минуты кнопками HOUR и MINUTE, соответственно.
3. Снова нажмите кнопку TIMER для завершения первой установки для включения и перехода к установке выключения. Установка выключения производится теми же действиями, что описаны в п. 2.
4. Снова нажмите кнопку TIMER для завершения первой установки для выключения и перехода к 2-й установке включения. Повторите действия п. 2 и п. 3 для установки 2-го включения и 2-го выключения.
5. После выполнения всех установок нажмите кнопку CLOCK (часы), теперь таймер готов к своей работе.

Пример: установить ежедневное включение в 18:15 и выключение в 22:15.

а) Нажмите кнопку TIMER, и на ЖКИ появится «**1_ON**».

б) Нажимайте кнопку WEEK, пока на индикаторе не появится «Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su».

в) Нажимайте кнопку HOUR, пока на ЖКИ не появится «6:00PM или 18:00».

г) Нажимайте кнопку MINUTE, пока на ЖКИ не появится «6:15 PM или 18:15».

д) Снова нажмите кнопку TIMER, и на ЖКИ появится «**1_OFF**».

е) Повторите действия п. в) и п. г) для установки времени выключения 10:15 или 22:15.

ж) Нажмите кнопку «RES/RCL» для остановки некоторых программ, снова нажмите кнопку «RES/RCL» для повторного вызова выбранных программ.

Совет: при проверке ваших программ проследите, чтобы их установки не перекрывались, особенно при использовании блоков дней.

Установки ручное включение/ автоматическое / ручное выключение

1. Нажимайте кнопку ON/AUTO/OFF для выбора перебором одного из трёх режимов.
2. В режиме MANUAL ON (ручной включен) или MANUAL OFF (ручной выключен) таймер не работает по установкам автоматического режима.
3. При переходе из ручного режима в автоматический, таймер запомнит установки ручного режима до следующей установки параметров времени.

Функция случайного выбора

1. В автоматическом режиме (AUTO) нажмите кнопку RANDOM. На ЖКИ появится «RANDOM».
2. При включенной функции установки будут выполняться со случайным разбросом в 0 – 32 минуты между 6:00 PM и 6:00 AM (6:00 вечера и 6:00 утра).
3. Для отмены функции снова нажмите кнопку RANDOM.

12/ 24 – часовой режим.

Для переключения между 12- и 24-часовыми режимами отображения времени нажмите одновременно кнопки CLOCK и TIMER.

Функция летнего времени

1. В автоматическом режиме (AUTO) нажмите одновременно кнопки CLOCK и ON/AUTO/OFF. На ЖКИ появится сообщение «SUMMER» (лето).
2. Часы переведутся на час назад.
3. Чтобы перейти на зимнее время следует ещё раз нажать эти две кнопки.

Параметры

Напряжение питания	~220 – 240 В, 50 Гц
Максимальная нагрузка	16 А, 3600 Вт
Минимально устанавливаемое время	1 минута
Рабочая температура	от -10 до +40°C
Точность хода	± 1 мин/мес.
Аккумулятор резервного питания	Ni-Mh; 1,2 В; > 100 часов.